

# SiMP 智慧插座

快速安裝指南

SPG-US-SW

SIMPNIC

1. 包裝內容

2. 開始使用

2.1 準備工作

2.2 接上電源與安裝

2.3 配對

2.4 重置

3. 常見問答

4. 服務支援

# 1. 包裝內容

SiMP 智慧插座

快速安裝指南

產品保固卡

- \* SiMP 智慧插座只能與 SiMP Keeper 配合使用。  
請您確認您已經擁有 SiMP Keeper，否則 SiMP 智慧插座無法發揮正常功能。
- \* 為了您的安全起見，請勿在 SiMP 智慧插座上使用功率超過 1600W 的電器。

## 2. 開始使用

### 2.1 準備工作

將您的 SiMPNiC SiMP Keeper 準備好，並事先下載安裝 SiMPNiC App。

要確認 SiMP 智慧插座能正常運作，首先您必須先設定好 SiMPNiC SiMP Keeper。請參考 SiMPNiC 家居組合包裡的快速安裝指南，或者是 SiMP App 裡的教學。

您可以掃瞄您下方的 QR code 從蘋果的 App Store 或安卓的 Google Play 商店來下載適合您智慧型手機的 SiMPNiC App。



## 2.2 接上電源與安裝

將 SiMP 智慧插座插入傳統插座。

當您將 SiMP 智慧插座插入傳統插座時，它的藍色 LED 指示燈會快速閃爍（最長約 4 分鐘）。您可以在這段時間內進行配對。如果 LED 指示燈沒有閃爍，請參考「重置」，將它恢復至出廠設定。

## 2.3 配對

在 SiMPNiC App 裡將 SiMP 智慧插座與 SiMP Keeper 配對。

★ 如果您的 SiMP 智慧插座來自 SiMP 家居組合包，它就已經在您的 SiMPNiC App 裡了，您可以在〈房間〉圖示裡找到它。

將 SiMP 智慧插座插入傳統插座時，它的藍色 LED 指示燈會快速閃爍（最長約 4 分鐘）。您可以在這段時間內進行配對。如果 LED 指示燈沒有閃爍，請參考「重置」，將它恢復至出廠設定。

- ① 確認您的智慧型手機連結上家中的 Wi-Fi 網路 (2.4GHz) ；
- ② 開啟 SiMPNiC App ；
- ③ 選擇〈房間〉圖示 ；
- ④ 選擇〈+〉以新增裝置 ；
- ⑤ 選擇〈SiMP 智慧插座〉 ；
- ⑥ SiMP Keeper 會發出 2 聲〈嗶〉然後開始進行搜尋，期間過程大約持續 45 秒（請確認 SiMP 智慧插座的指示燈在這段期間為持續閃爍狀態），然後 SiMP 智慧插座將會出現在列表裡。
- ⑦ 如果 SiMP 智慧插座未被搜尋到，請再試一次。

## 2.4 重置

接上電源後，長按 SiMP 智慧插座側邊的按鈕 5 秒鐘，藍色 LED 指示燈就會開始閃爍（持續 4 分鐘）。在這段期間，您可以將它重新進行配對。

### **請注意：**

一旦您重置，SiMP 智慧插座將會恢復到出廠設定值。除非您要將它從 SiMP Keeper 裡移除，否則不建議重置。

### 3. 常見問答

**問：**為何 SiMP 智慧插座的指示燈沒有閃爍？

**答：**如果遇到這種情況，請重置讓它回到出廠設定值，方法是長按側邊按鈕 5 秒鐘。

**問：**為何 SiMP 智慧插座沒有出現在列表裡？

**答：**首先請您確認 SiMP 智慧插座在配對前，它的指示燈處於閃爍狀態。如果仍然無法搜尋到它，請您再操作搜尋一遍。

**問：**我如何知道 SiMP 智慧插座已經與 SiMP Keeper 配對成功？

**答：**如果 SiMP 智慧插座成功配對，您在 45 秒後就能在您的 SiMPNiC App 裡看到它。



**問：**為何指示燈會亮紅色？

**答：**如果指示燈亮紅色，為安全起見，您需要重置您的 SiMP 智慧插座。

## 4. 服務支援

更多產品資訊、常見問答與教學，請造訪  
SiMPNiC 的官方網站：



Youtube



Facebook page



如需更多協助，請透過

support.tw@simpnic.com 我們聯絡。

### 《國家通訊傳播委員會 (NCC) 警告》

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十二條：  
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

「低功率電波輻射性電機管理辦法」第十四條：  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

